警告安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使 いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために 次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、ACパワーアダプターのプラグ部に異常がないか、故障したまま使用していないか、 また、プラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買 い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においが したら、 煙が出たら



- **●** ACパワーアダプターをコンセントから 抜く
- 2 お買い上げ店またはソニーサービス窓口 に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本 文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電、破裂などにより死亡や大けがなどの人

身事故が生じます。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の

原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財 に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号













バッテリーについて

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより 死亡ゃ大けがなどの人身事故が生じます。

- 指定された充電器以外で充電しない。
- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解しない。電子レンジやオーブンで加 熱しない。コインやヘヤーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショート することがあります。
- バッテリーパックは、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。
- バッテリーパックから漏れた液が目に入った場合は、きれいな水で洗った後、 ただちに医師に相談してください。






下記の注意事項を守らないと、火災・感電により 死亡や大けがの原因となります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口に ご依頼ください。



水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物 が入ったときは、ACパワーアダプターをコンセントから抜い て、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。





下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたり することがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない 上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となることがあり ます。

指定以外のACパワーアダプター、バッテリーを使 わない

火災やけがの原因となることがあります。

ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない 感電の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、ACパワーアダプターをはずす 長期間使用しないときはACパワーアダプターをコンセントから抜き、バッ テリーをはずして保存してください。火災の原因となることがあります。

使用しないときはプラグ部をたたむ

プラグ部が起きたままになっていると、あやまって踏みつけたと きにけがの原因となることがあります。

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけ がの原因となることがあります。


コード類は正しく配置する

電源コードやAVケーブルは足に引っかけたりして引っぱると製 品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、 十分注意して接続・配置してください。

通電中のACパワーアダプター、

充電中のバッテリーや製品に長時間ふれない 温度が相当上がることがあります。長時間皮膚がふれたままに なっていると、低温やけどの原因となることがあります。

デジタルスチルカメラやACパワーアダプターを布



プラグをコン

セントから抜く

使用上のご注意

置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。

- 異常に高温になる場所
- 炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあり
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く
- 変形したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のある場所 • 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所

海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になる ばかりか、修理できなくなることもあります。

使用について

- 強力な電波を出すところや放射線のある場所で使わないで下さい。
- 正しく撮影・再生できないことがあります。
- 充電するときは、バッテリーパックをACパワーアダプターにしっかり取り付けてください。
- バッテリー保護のため、充電が完了しましたら、24時間以内にACパワーアダプターからバッテリーを取りはず してください。
- 周りの温度が10 ~30 での充電をおすすめします。
- また、周囲の温度が低くなるほど充電しにくくなります。 • 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- TVやAMラジオやチューナーの近くで使わないでください。
- TVやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。
- 使用後は必ずACパワーアダプターをコンセントから抜いておいてください。 コンセントから抜くときは本体を持って抜いてください。
- バッテリー、ACパワーアダプターや接続コードの接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショー トすることがあります。
- ACパワーアダプターを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。 発熱や故障の原因となります。

お手入れについて

汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取りましょう。

本体のお手入れ

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた 布で仕上げてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげ たりすることがあります。

SONY

3-861-347-02(1)

アクセサリーキット

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示していま す。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあ とは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ACC KIT-MD1

Sony Corporation a 1997 Printed in Japan




InfoLITHIUM(インフォリチウム)とは

"インフォリチウム"に対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデー 夕通信をする機能をもった新しいタイプのリチウムイオンバッテリーです。

このバッテリーを使うと、バッテリー残量時間*が「分単位」で表示されます。 撮影時間の目安としてお使いください。

* 残量時間は、使用状況や環境により正しく表示されない場合があります。 InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。



故障?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店、ソニー のサービス窓口、またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

デジタルスチルカメラが動作しない。

電源プラグがコンセントからはずれている。 → コンセントに差し込む。 接続コードDK-715を正しくつないでいない。 → 正しくつなぐ。 デジタルスチルカメラの電源が入っていない。 → 電源スイッチを入れる。

保証書とアフターサービス

保証書

い。

ください。

- この製品には保証書が添付されていますので、お買
- い上げの際、お受け取りください。 • 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、
- 大切に保存してください。
- ・ 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べくださ

それでも具合の悪いときはサービスへ お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご 案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により 有料修理させていただきます。


ソニー株式会社

〒141 東京都品川区北品川6-7-35


お問い合わせはお客様ご相談センターへ 東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

バッテリーを充電する

ACパワーアダプターにバッテリーを取り付けて充電します。



2 プラグを起こし、コンセントにつな



充電が始まると、充電ランプ(オレンジ色)が 点灯します。

充電ランプが付かないときや点滅したときは 手順1に戻ってバッテリーを確実に取りつけ てください。

充電されると充電ランプが消えます(実用充 電)。続けて約1時間充電するとさらに長く使 えます(満充電)。

バッテリーを取りはずすとき 取りはずしボタンを下げる。バッテリーを落とさ ないようご注意ください。

充電時間について

バッテリーパック	満充電時間 (実用充電時間)*
NP-F100	約130分(約70分)
NP-F200(別売り)	約170分(約110分)


- 使い切ったバッテリーのAC-V100での充電時間。
- バッテリーの使用可能時間については、お使いにな る機器の取扱説明書をご覧ください。
- 周囲の温度やバッテリーの状態によっては、上記の 充電時間と異なる場合があります。

急いで使いたいとき

バッテリーは、充電が完了する前でも必要なとき に取りはずして使えます。ただし、充電時間に よってお使いになれる時間が異なります。

ご注意

- すでに充電を完了しているバッテリーを取り付けた とき、充電ランプが1度点灯してから消えます。
- 充電中に何か異常があると、充電ランプが点滅しま す。次の手順で確認してください。




異常があると思われる商品について、お買い 上げ店、またはお近くのソニーサービス窓口 にお問い合わせください。

常があると思われま

遮光フードを取り付ける


光が反射して液晶画面が見にくくなることを防ぎま す。また、デジタルスチルカメラをお使いになって いないときにゴミや指紋がつくのを防ぎます。

閉じるとき 両側の羽を先にたたむ



取りはずすとき

右側のリブに指をかけて左側のツメを先にはずす。




フードの下部の指かけ部を引き上げ る。

フードが開きます。


ッメ (2ヶ所)を合わせる

1 フードを取り付ける。



キャリングベルトを取り付ける


デジタルスチルカメラのキャリングベルト取り付 け部に取り付けます。






キャリングケースに入れる

キャリングベルトを付けたまま入れることができ ます。




レンズキャップの取り付けかた キャリングケースに本体を入れたときは、レンズ キャップは本体のキャリングベルト取り付け部では なく、キャリングベルトに取り付けてください。



コンセントにつないで使う

ACパワーアダプターを使って屋内のコンセントか ら電源をとります。



1 ACパワーアダプターのプラグを起 こし、コンセントにつなぐ。


2 接続コードをDC出力へつなぐ。

3 デジタルスチルカメラにカチッと音 がするまで差し込む。

接続コードを引っぱらないようにしてくださ い。引っぱるとプラグがコンセントから抜け ることがあります。

デジタルスチルカメラから接続コードを取り

接続プラグを持って抜く。




ACパワーアダプターから接続コードを取り はずす 接続コードのプラグ部を持って抜く。

ACパワーアダプターをつないだ まま充電する

デジタルスチルカメラにバッテリーを取り付けて、 電源スイッチを「切」にしておくと、デジタルスチ ルカメラに取り付けたバッテリーが充電されます。 充電時間と使用可能時間については、デジタルスチ ルカメラの取扱説明書をご覧ください。

ACパワーアダプターに取り付けたバッテリーとカ メラ本体に取り付けたバッテリーを同時に充電する こともできます。デジタルスチルカメラとACパ ワーアダプターの充電ランプが両方とも消えると実 用充電完了です。 さらに約1時間充電を続けると満 充電が完了します。

- ACパワーアダプターに取り付けたバッテリーの充 電が完了したあとや、接続コードをつないだとき、 電源 / 充電ランプが一瞬点灯することがあります が、故障ではありません。
- 充電中にデジタルスチルカメラの電源スイッチを入 れると、バッテリーの充電は中断されます。デジタ ルスチルカメラの電源スイッチを切ると再び充電が
- 接続コードをつないでいっぱいにのばした状態で使 うときは、プラグが抜けやすいので、市販の延長 コードをお使いになることをおすすめします。



海外へお持ちになる方へ

ACパワーアダプターAC-V100の電源やコード類は基本的に海外仕様にはなっておりません。 ただし、AC100 - 240V、50/60Hzの範囲でお使いいただけますので、世界中のほとんどのホテルおよび家 庭用電源で使用できます。電源コンセントの形状は各国、各地さまざまですので、お出かけ前には旅行代理 店などでお確かめください。

変換プラグアダプターがなくても使える主な国 ・プエルトリコ

・日本 ・アメリカ

・パナマ

・ベネズエラ ・ホンジュラス ・カナダ ・ジャマイカ ・メキシコ

・リベリア など

ACパワーアダプターAC-V100を海外旅行 者用として市販されている「電子式変圧器」 などに接続しますと、故障することがありま すので、ご使用にならないでください。

そのほかの国については、旅行代理店でお確かめください



バッテリーの上手な使いかた

充電について

いつ充電してもかまいません。

充電の前に放電したり、使い切ったりする必要はあり ません。

使う前に充電してください。

充電後は使わずに保存しておいても、自然に放電しま すので、使う前に充電することをおすすめします。

使用可能時間について

予定撮影時間の2~3倍分のバッテリーを用意すると安

次のようなときにもバッテリーは消耗するため、余裕 を持って用意しておくと安心です。

- ディスクを入れたり、取り出したりするとき
- スタンバイ状態にしているとき
- 被写体を液晶画面に映して、構図やアングルを考え ているとき
- 電源を入れてファンクションスイッチを「再生/オー ディオ」にしているとき

電源スイッチをこまめに「切」にしたり、パワーセーブ *1を「ON」にしておくとバッテリーは長持ちします。

寒冷地では、バッテリーの使用時間が短くなります。 温度が低い(10 以下)と、バッテリーの性能が低下 するためです。より長い時間お使いになるために、次 のことをおすすめします。

- バッテリーをポケットなどに入れて暖かくしてお き、撮影の直前にデジタルスチルカメラに取り付け る。カイロをお使いの場合は、直接バッテリーに触 れないように、ご注意ください。
- 充電は、室温(10 ~30)で、ACパワーアダプ ターに取り付けて行う。

交換時期について

バッテリー残量がわずかになると液晶画面に乗るマーク が点滅します。

このときが上手な交換時期です。電源スイッチを「切」 にしてから交換してください。

保存方法について

なるべく涼しい場所で保存してください。 長期間お使いにならないときは、デジタルスチルカメ ラから取りはずして、なるべく涼しい場所で保存して ください。

お手入れについて

端子部はいつもきれいにしておいてください。 端子部に汚れがついたときは、柔らかい布やティッ シュペーパーなどできれいに拭き取ってください。

知っていただきたいバッテリーの知識

バッテリーの寿命は?

使用回数を重ねたり使用時間が経過したりするにつれ て、バッテリーの容量は少しづつ低下していきます。 充分に充電したバッテリーを使っていても、♥■マーク がすぐに点滅をはじめるような場合は寿命です。新し いものをお買い求めください。

室温(10 ~30)で充電しましょう。 周囲の温度が低くなるほど、充電に時間がかかります。

"インフォリチウム"バッテリーを ご利用いただくために

バッテリー残量はこうして計算される

デジタルスチルカメラ使用時の消費電力は、その使 用状況(液晶画面を使っているか、オートフォーカ スがどのような動きをしたか、パワーセーブ*¹が 働いているかなど)に合わせて変化します。つま り、使用状況によってバッテリーの消費量は異なる ということです。

"インフォリチウム"バッテリーは、デジタルスチル カメラの使用状況を確認しながら、その消費電力を 測り、電池残量を計算しています。そのため、使用 状況の変化によっては、残量表示が一度に2分以上 減ったり、増えたりすることがあります。

より正しいバッテリー残量を得るには 電源を入れ、ファンクションスイッチを「カメラ」

にして、静止している被写体に約30秒以上向けた ままにしておいてください。このとき、カメラは動 かさないでください。

取扱説明書に記載されている連続撮影 時間と残量表示が異なる理由


撮影時間は、周囲の温度や環境などにより変化し、 低温下で使用すると撮影時間は特に短くなります。 取扱説明書に記載の連続撮影時間は、満充電*4ま たは実用充電*3)したバッテリーを摂氏20°Cの環 境下で使用したときの値です。実際の使用では、周 囲の温度や環境が異なるため、残量時間が取扱説明 書に記載の連続撮影時間とは異なってくる、という

バッテリーの寿命のお知らせ

バッテリーには、寿命があります。その長さは使用 頻度によって決まります。インフォリチウムバッテ リーは、カメラの液晶画面に「このバッテリーは古 くなりました。取り換えてください」というメッ セージを表示し、その寿命をお知らせします。メッ セージが出たら、新しいバッテリーと交換してくだ

残量時間が5~10分と表示されているときでも、使用環 境によっては液晶画面に♥ が点滅することがあります。

- *1パワーセーブ パワーセーブの機能が付いているか どうかは、お手持ちのデジタルスチルカメラの取扱
- 説明書でご確認ください。 *2 満充電 ACパワーアダプターの電源/充電ランプが 消灯してから、約1時間続けて充電したときの状態
- *3 実用充電 ACパワーアダプターの電源/充電ランプ が消灯するまで充電したときの状態



・ ⊝ と ⊕ の端子(図のA)をネックレスなどの金属類 でショート(短絡)させないでください。

- ・高温になった車の中や炎天下など、60 以上になる
- 所に放置しないでください。 水にぬらさないでください。

主な仕様

AC100 - 240V,50/60Hz 35VA(充電 100V時) 39VA(カメラ100V時)

45VA(充電 240V時) 49VA(カメラ 240V時) カメラ動作時: DC8 4V.18A

(幅/高さ/奥行き)

定格出力 充電時:DC8.4V、1.4A 動作温度 保存温度 - 20 ~ + 60 最大外形寸法 約57×44×107mm

約190g バッテリーパック NP-F100 リチウムイオン蓄電池

使用電池 最大電圧 DC8.4V 公称電圧 DC7.2V

容量

730mAh

使用温度 0 ~ +40 最大外形寸法 質量

約82.2×11.2×52.6mm (幅/高さ/奥行き) 約90g

ACパワーアダプター AC-V100(1個) バッテリーパック NP-F100(1個) 接続コード DK-715(1本) 遮光フード(1個) キャリングベルト(1個) キャリングケース(1個) 取扱説明書 (1部)

保証書 (1部) ソニーご相談窓口のご案内 (1部)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあ りますが、ご了承ください。